

MONTAGE

Afin d'éviter la capillarité, il est obligatoire de neutraliser le film anticondensation avec un vernis par application sur les zones suivantes:

A = les zones en bas de pente et toutes les parties en débord

B = les zones de recouvrement transversal

La largeur minimale à neutraliser avec le vernis est de 200 mm. La tôle sera posée à plat et le film doit être sec afin de permettre l'application du vernis. La neutralisation s'opère par application soignée du vernis jusqu'à saturation du film Rubabsorb. La quantité à déposer est 1 boîte pour 15 tôles.

