



## PLACEMENT FIXATIONS

- Pour une pression de vent normale:
- prévoir 4 fixations / m<sup>2</sup>
  - Fixation de couture : 1 fixation / mètre